

HANDLEIDING ZODENSNIJDER

CLASSEN

SC-12

SC-18

SC-20

SC-24

Veiligheidsinstructies

1. Lees eerst de handleiding alvorens men de machine monteert en gebruikt.
2. Hou de machine buiten het bereik van kinderen en laat zeker niet toe dat ze de machine gebruiken.
3. Zorg dat U de werking van de machine onder de knie heeft en weet vooral hoe de noodstop werkt.
4. Gebruik de machine nooit zonder volgende veiligheden :
Veiligheidsschoenen, oorbeschermers, een veiligheidsbril en beschermkledij.
5. Werk nooit met de machine in de buurt van andere personen of dieren.
6. Wanneer U vermoeid bent, is het verboden om met de machine te werken.
7. Begin niet te werken voor men alle veiligheidsmaatregelen heeft genomen.
8. Vermijd loshangende kledij en doe geen juwelen aan. Deze kunnen terecht komen in de roterende onderdelen van de machine.
9. De brandstof is ontvlambaar : Ga omzichtig te werk en respecteer de mengverhouding tussen benzine en olie.
 - A. Gebruik een jerrycan voor de mengeling van de benzine met de olie.
 - B. Laat de motor afkoelen alvorens men de brandstoftank bijvult.
 - C. Rook nooit en verzeker er U van dat de machine niet in de buurt van iets vlambaars komt.
 - D. Vul de brandstoftank altijd bij in een open ruimte.
 - E. Wanneer de brandstoftank overloopt tijdens het vullen, moet men de overgelopen brandstof verwijderen en deze plaats goed proper maken.
10. Gebruik de machine enkel waarvoor deze ontworpen is.
11. Bij abnormale vibratie moet men de machine onmiddellijk stilleggen en de oorzaak van de vibratie zoeken. Wacht steeds tot de roterende onderdelen stil staan.
12. Werk in klaarlichte dag ofwel op een plaats die goed verlicht is met kunstlicht.
13. Gebruik steeds originele onderdelen.
14. Breng geen modificaties aan de machine aan.
15. Rechterhand en linkerhand worden bepaald door achter de machine in werkingspositie.
16. Zorg ervoor dat de machine niet kan omkantelen.
17. Werk steeds voorzichtig op hellingen. Maar let op want snijden op hellingen is gevaarlijk. Parkeer steeds de machine op horizontale grond en niet op hellingen.
18. Let erop dat bij het starten van de machine uw lichaamsdelen niet in de buurt van de bewegende delen komen.
19. Alle beschermkappen moeten steeds op de machine gemonteerd zijn als de machine in werking is.

Onderhoud

- Stop de motor en verwijder de bougiekabel van de bougie (bij benzinemodellen) vooraleer de machine te repareren of na te kijken. In geval van hevige trillingen, controleer de oorzaak onmiddellijk.
- Stop de machine vooraleer de werktuigen af te stellen.
- Controleer periodiek dat alle moeren en bouten vast staan.
- Berg de machine nooit weg in afgesloten ruimten met een gevulde benzinetank. Benzine is potentieel gevaarlijk.
- Houdt de machine proper. Laat geen vuil en olieresten aan de machine vastdrogen : deze zijn gevaarlijk voor ontbranding.
- Benzine is sterk ontvlambaar : bewaar de benzine alleen in een gekeurde benzine tank. Tank de machine altijd in open lucht en rook nooit tijdens het tanken.
- Vul de tank van de machine helemaal vooraleer te starten. Draai de tank nooit open of tank nooit bij wanneer de motor draait of warm is. Wanneer men benzine gemorst heeft, mag men nooit onmiddellijk starten en moet men de machine wegduwen van de plaats waar er gemorst is.
- Vervang de knalpot wanneer deze beschadigd of stuk is.
- Voor onderhoud van de motor raadpleeg de handleiding van de motor.

WERKEN MET DE ZODENSNIJDER

Verwijder alle obstakels op de te bewerken omgeving.

1. Start de motor.
2. Selecteer de correcte snijdiepte tot 5 a 6 cm.
3. Schakel de hendel (nr 5 op de figuur) in en zet de hendel van het mes (nr 4 op de figuur) in de aan positie.
4. Trek de hoofdhendel in de opwaartse positie zodat de neus van de machine op de grond rust.
5. Maak de bout van de 1/2'' hendel (nr 2 op de figuur) los en laat de hoogte instelling baar rusten op de diepte instelling. Maak nu de bout van de 1/2'' hendel terug vast zodat deze niet loskomt door de vibratie van de machine.
6. Ga naar de achterkant van de machine en laat de hendel naar beneden totdat het snijmes op de grond rust. U bent nu klaar om te snijden.
7. Draai het gashendel naar de gewenste snelheid (nr 6 op de figuur)
8. Leg de machine stil na een korte afstand gesneden te hebben, door de gashendel terug te draaien. Controleer de dikte van de graszode en pas indien nodig de snijdiepte aan.

De snijhoek van het mes.

Onder normale omstandigheden is de snijhoek van het mes vlak dwz dat het mes volledig plat ligt. In extreem harde grond of wanneer het mes bot is kan het snijmes uit de grond komen. Het kan in deze gevallen helpen om de snijhoek van het mes aan te passen door het mes naar beneden te kantelen.

